

## INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ LED

### Przed montażem i użyciem przeczytaj niniejszą instrukcję

- Nie używaj oprawy na zewnątrz
  - Nie demontuj oprawy samodzielnie
  - Produkt wyposażony w niewymienialne źródło światła
  - Produkt wyposażony w niewymienialny osprzęt sterujący
- 
- Montaż/demontaż oprawy oświetleniowej może być przeprowadzany tylko przez osoby wykwalifikowane i posiadające stosowne uprawnienia.
  - W trakcie montażu/demontażu oprawy, zasilanie sieciowe powinno być odłączone. Montaż/demontaż oprawy przy włączonym zasilaniu niesie ze sobą ryzyko porażenia prądem lub uszkodzenia oprawy.
  - W trakcie montażu/demontażu , transportu oraz innych prac związanych z oprawą należy unikać silnych wstrząsów, uderzeń oraz wszelkich innych uderów mechanicznych.
  - Jeśli lampa jest wyposażona w przewód zasilający: przed podłączeniem przewodu zasilającego do gniazdka sieci zasilającej 230V sprawdź jego stan. Jeśli jest uszkodzony, nie wolno go używać. Nie dotykaj zasilacza mokrymi rękami. W przypadku jakiegokolwiek awarii lampy natychmiast odłącz zasilacz od gniazdka.
  - Oprawy nie należy zanurzać w wodzie i w innych cieczach.
  - Należy unikać kontaktu oprawy ze smarami, rozpuszczalnikami, substancjami penetrującymi oraz wszelkimi innymi substancjami mogącymi trwale zabrudzić lub uszkodzić powłokę zewnętrzną oprawy lub wnikać do jej środka.
  - Niedozwolone jest otwieranie korpusu oprawy. Można otwierać tylko pokrywę chroniącą miejsce podłączenia kabli.
  - W celu utrzymania oprawy w czystości należy używać miękkiej suchej ściereczki - lekko przecierać po powierzchni oprawy. Przy czyszczeniu elementów szklanych można używać wilgotnej ściereczki omijając elementy metalowe, ale nie wolno jej stosować w pobliżu elementów instalacji elektrycznej – może to grozić utratą zdrowia a nawet życia.
  - Produkt nie jest zabawką i nie można pozostawiać go bez nadzoru w obecności dzieci.
  - Jeżeli produkt jest uszkodzony nie naprawiaj go samodzielnie.
  - Nie wymieniaj samodzielnie źródła światła.

Produkt spełnia następujące normy zharmonizowane:  
EN60598-1:2015, EN55015, EN61547, EN50581:2013-03.



**PL** do użytku wewnątrz pomieszczeń.



**PL** II klasa ochronności



**PL** I klasa ochronności.



**PL** Utylizacja urządzeń elektrycznych. Ochrona środowiska. Dyrektywa 2012/19/UE

Znak przekreślonego kosza jest symbolem selektywnego zbierania i oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Urządzenia takie mogą zawierać szkodliwe substancje, które były niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa. Prawidłowa utylizacja tego produktu pomoże oszczędzać cenne zasoby i zapobiec potencjalnie niebezpiecznemu wpływowi na środowisko i ludzkie zdrowie, które mogłoby zostać zagrożone w przypadku niewłaściwego postępowania z odpadami. Informacje o punktach selektywnej zbiórki odpadów znajdują się u sprzedawcy lub w gminie.



Nie wpatrywać się w pracujące źródło światła.



**PL** Produkt spełnia obowiązujące dyrektywy UE.

**Adrilux Polska Sp. z o.o. [www.adrilux.pl](http://www.adrilux.pl)**

Literacka 25/2, 01-864 Warszawa, e-mail: [biuro@adrilux.pl](mailto:biuro@adrilux.pl), tel: +48 22 490 65 47